hp X1100 워크스테이션 설치



자세한 정보

www.hp.com/go/workstationsupport를 방문하시면 다음 정보를 확인하실 수 있습니다.

- 추가 문서
- 최신 BIOS, 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 정보
- FAQ
- 품질 보증 및 지원 정보

덮개 및 베젤 제거








i n v e n t

장치 연결





부속 장치 추가




광학 드라이브
















메모리







하드 디스크 드라이브























부속 카드

